この取扱説明書は再生紙を使用しています。



本社・営業本部 〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6 TEL(03)3669-8121代 〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6 TEL(03)3669-8118代 店 〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8 TEL(011)261-7141代 〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29 TEL(022)236-4121代 古屋 支店 〒461-0025 名古屋市東区徳川 I - II - 23 TEL(052)935-8531代 〒553-0004 大阪市福島区玉川 I-3-18 TEL(06)444-2031代 〒812-0006 福岡市博多区上牟田 I-5-1 TEL(092)411-5416代 〒020-0824 盛 岡 市 東 安 庭 2 - 10 - 3 TEL(019)621-3541代 〒321-0933 宇 都 宮 市 簗 瀬 町 2313 TEL(028)636-3012代 〒277-0871 柏 市 若 柴 297 - 12 TEL(0471)32-1500代 〒190-0022 立 川 市 錦 町 5 - 17 - 19 TEL(042)528-3051代 〒213-0032 川崎市高津区久地597-1セブンエステート久地IF TEL(044)844-4700代 〒433-8117 浜 松 市 高 丘 東 2 - 22 - 15 TEL(053)439-3300代 〒501-6016 羽島郡岐南町徳田4-274 TEL(058)276-6551代 〒596-0825 岸和田市土生町2-30-39 TEL(0724)36-2211代 〒658-0081 神戸市東灘区田中町3-3-3 TEL(078)412-6220代 〒891-0115 鹿 児 島 市 東 開 町 3 - 24 TEL(099)269-5347代 〒955-0081 三条市東裏館2-14-28 TEL(0256)34-2112代 〒310-0043 水 戸 市 松 ヶ 丘 2 - 3 - 27 TEL(029)255-3761代 〒379-2215 佐波郡赤堀町大字今井543-2 TEL(0270)62-1123代 〒331-0044 大 宮 市 日 進 町 3 - 421 TEL(048)651-5341代 〒284-0001 四 街 道 市 大 日 1870 - 1 TEL(043)422-7400代 〒241-0822 横浜市旭区さちが丘7-6 TEL(045)364-5661代 〒399-0033 松 本 市 笹 賀 8155 TEL(0263)26-4377代 〒381-2247 長野市青木島 I - 35 - I TEL(0262)85-6740代 〒422-8036 静 岡 市 敷 地 I - 3 - 26 TEL(054)237-6116代 〒921-8061 金 沢 市 森 戸 2 - 15 TEL(076)240-1871代 〒930-0827 富山市上飯野字樋向割10-8 TEL(0764)52-0182代 〒918-8237 福 井 市 和 田 東 2 - 1711 TEL(0776)27-3378代 〒612-8414 京都市伏見区竹田段ノ川原町9 TEL(075)645-5061代 〒673-0404 三 木 市 大 村 109 - 1 TEL(0794)83-2121代 岡山マックス(株) 〒700-0971 岡山市野田3-23-28 TEL(086)246-9516代 四国マックス㈱ 〒761-8056高松市上天神町 761-3 TEL(087)866-5599代 徳島営業所 〒770-0866 徳 島 市 末 広 I - 4 - 25 TEL(0886)23-0286代 松山営業所 〒790-095 | 松 山 市 天 山 町 28 - | TEL(089)913-0608代 マックスサービス㈱本 社 〒330-0038 埼玉県大宮市宮原町2-99-5 TEL(048)667-6448代 マックスサービス(株)大阪 〒553-0004 大阪市福島区玉川 | -3-18 TEL(06)446-0815代 マックスサービス㈱名古屋 〒461-0025 名 古 屋 市 東 区 徳 川 I - II - 23 TEL(052)935-8210代 マックスサービス(株)福 岡 〒812-0006 福岡市博多区上牟田 | -5-| TEL (092) 451-6430代 マックスサービス(㈱広 島 〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24 TEL(082)291-5670(代 マックスサービス㈱仙 台 〒984-0002 仙台市若林区 卸町東2-1-29 TEL(022)237-0778代 マックスサービス(株) 4. 帰 〒060-0041 札 幌 市 中央区 大 通 東 6 - 12 - 8 TEL(011)231-6487(他)


●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) 0120-22-8358 月〜金曜日 午前9時〜午後6時

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。

マックス針打機スーパーフィニッシュネイラ

TA-221/SF55M0(FP)

取扱説明書



↑ 警告

- ●使用前に必ず取扱説明書を読む。
- ●使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを<u>着用</u> する。
- ●安全装置が完全に作動するか使用前に必ず<u>点検する。</u>正常に作動 しない場合は使用しない。
- ●打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。
- ●射出口を絶対に人体に向けない。
- ●移動する時、使用しない時、調整・修理・ネイル装塡の時は必ず トリガをロックし、エアホースをはずす。
- ●フック使用の時は、必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。
- ●エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- ●揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。
- ●異常を感じたら絶対に使用しない。
- ●この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- ●本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。



このたびは、マックス釘打機スーパーフィニッシュネイラをお買い上げいただきましてありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。


☆ 警告:この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

△ 注意:この表示は取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う 危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定 される場合を表しています。

また、取扱いを誤った場合には、釘打機本来の性能を発揮しないばかりでなく本機の損傷につながる事が想定される場合を表しています。

日 次1.各部の名称 …… 12.安全作業のために 23.安全装置について …… 104.仕様及び付属品 …… 155.使用方法 …… 156.配管についての注意 …… 187.エアホースの接続 …… 198.アジャスタの調整と打込状態の確認 …… 209.ネイルづまりの直し方 …… 2210.性能を維持するために 2311.保証、アフターサービス、補修用性能部品について …25全国販売拠点、サービス拠点一覧

各部の名称



⚠ 警告

安全作業のために

本機は、木材およびそれに類した材料を木材に止めることを目的とした釘打機です。指定以外の用途、使用方法は重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書の記載事項を厳守してください。作業関係者以外、特に子供は作業場所に近づけないでください。また、本機に触らせないでください。

作業前

●使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。


釘打作業をする時、打ち損じのネイルがはね返り、 眼に入ると失明する恐れがあります。作業する本人 はもとよりまわりの人も必ず保護メガネを着用して ください。

②防音保護具を着用する。

釘打作業をする時、排気音や排気エアから耳を守る ため、作業環境に応じて防音保護具(耳栓等)を着 用してください。

❸作業環境に応じた防具を着用する。

作業環境に応じてヘルメット、安全靴等の防具を着 用してください。



② ▲警告

安全作業のために

4エアホース接続前に必ず点検する。

エアホースを接続する前に下記の点検を必ず行って ください。

- 1. ネジの締め付けが緩んでいたり、抜けていないか。
- 2. 各部部品が外れていたり、傷んでいないか。
- 3.コンタクトアームガスムーズに動くか。
- 4.トリガをロック(引けないように固定)できるか。 不完全なまま使うと、事故や破損の原因となります。 異常のある場合は、お買い求めの販売店又はマック スサービス㈱へ点検・修理に出してください。 (コンタクトアームの確認のときは空打防止を解除 してください。11ページ参照)


⑤エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。

本機はエアコンプレッサによる圧縮空気を動力源とする工具です。圧縮空気以外の高圧ガス(例:酸素、アセチレン等)を使うと異常燃焼をおこし爆発の危険を伴いますので、エアコンプレッサ以外は絶対に使用しないでください。

⑥エアホース接続の時には必ず厳守する。

エアホースを接続するときは誤って作動させないよう下記のことを必ず守ってください。

- 1.トリガをロック(引けないよう固定)する。
- 2.コンタクトアームに触れない。
- 3. コンタクトアームを押し上げた状態にしない。
- 4.射出口を人体に向けない。







⚠ 警告

安全作業のために

●エアホース接続時には必ず確認する。

使用前にはネイルを装塡しないでエアホースを本機 に接続し下記の確認を必ず行ってください。

- 1.エアホースを接続しただけで作動音がしないか。
- 2. エアもれや異常音がしないか。

エアホースを接続しただけで作動したり、エアもれや異常音がする場合は故障しています。そのまま使うと事故の原因となりますので、絶対に使用しないでください。異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

❸安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。

使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ネイルを装塡しないでエアホースを接続し、トリガロックをフリーにセットして確認してください。(11ページ参照)


※<u>下記の場合には安全装置が故障していますから本機</u>を絶対に使用しないでください。

- 1.トリガを引いただけで、作動音がする。
- 2.コンタクトアームを対象物に当てただけで、作動音がする。

異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックス サービス㈱に点検・修理に出してください。

∮指定ネイルを必ず使用する。

指定されたネイルと異なるものを使用すると本機の 故障や事故の原因となりますので、必ず指定のネイルをご使用ください。(14ページ参照)



△ 警告

安全作業のために

●作業場所を常に整理する。

作業場所が乱雑だとつまずくなどして思わぬ事故の 原因となります。作業場所は常に整理整頓をして安 定した姿勢で作業を行ってください。



作業中

●使用空気圧を必ず守る。

本機の使用空気圧範囲は4~8kgf/㎡(0.39~0.78 MPa)です。対象物によりその範囲内で調整し使用してください。8kgf/㎡(0.78MPa)を超えた圧力で使用すると本機の寿命を早めたり損傷によって危険を生じる恐れがあります。

❷打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。


トリガに指をかけたまま本機を取り回し、誤って発射した場合は思いがけない事故につながります。ネイルを打つ時以外は絶対にトリガに指をかけないでください。

③射出口を絶対に人体に向けない。

射出口を人に向け、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。また、射出口付近に手足等を近づけての作業は危険ですからさけてください。同時に打ち損じたネイルが人に当たらないよう作業中はまわりの人に注意をはらってください。

◆向い合わせの釘打ちは絶対にしない。

向い合って釘打作業をすると、打ち損じたネイルが 前の作業者にあたり、思わぬ怪我をすることがあり ますので、向い合わせの釘打ちは絶対にしないでく ださい。



△警告

安全作業のために

⑤射出口を確実に対象物に当てる。

射出口を確実に対象物に当てないと、一度打ったネイルや木の節などに当たった場合ネイルがはねたり、それたりして大変危険です。また、本機が強く反発することもあり危険ですから、射出口を確実に対象物に当ててください。

⑥揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。

本機やエアコンプレッサを揮発性可燃物(例:シンナー、ガソリン等)のそばで使うとネイル打込時の 火花による引火や、空気といつしょに吸入圧縮され、 爆発の危険を伴いますので、揮発性可燃物のそばで は絶対に使用しないでください。


エアホースを接続した状態でトリガを引いたまま本機を持ち歩いたり、手渡し等をし、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。移動する際はトリガをロックし、エアホースをはずしてください。

❸フック使用の時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

フック使用の時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。

⑨作業中断時は必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホースをはずす。

作業中のネイル装塡、調整及びネイルづまりを直す ときは誤ってネイルを発射すると危険ですから、必 ずトリガをロックし、エアホースをはずしてくださ い。



△警

安全作業のために

●異常を感じたら絶対に使用しない。

作業中に本機の調子が悪かったり、異常を感じたら、 ただちに使用を中止してください。異常のある場合 はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点 検・修理に出してください。



作業後

●作業終了時には、必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホースをはずす。


作業終了時には、必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。

❷作業終了時には必ずネイルを抜き取る。

ネイルをマガジン内に残しておくと、次に使用する ときうつかり手を触れたり、誤って作動させた場合、 思わぬ事故につながることがあります。作業終了時 には必ずマガジン内のネイルを抜きとってください。

❸本機を絶対に改造しない。

本機を改造すると、本来の性能が発揮できないばかりでなく安全性が損なわれますので、絶対に行わないでください。



⚠警告

安全作業のために

屋外作業について

●足場の安全性を充分に確認する。

足場を使っての高所作業の場合、釘打作業中に落ちることのないように充分足場の安全性を確認してください。

❷エアホースの確保。

高所作業の場合、エアホースは作業場所の近くに必ず固定箇所を作ってください。これは不用意にホースが引っぱられたり、引っかかったりしたときの危険を防ぐためです。また、ホースのたるみやねじれのないように注意してください。


❸直射日光をさける。

本機やエアセット、エアコンプレッサは直射日光に 長時間あてたまま放置しないでください。また、エ アコンプレッサはできるだけ日陰に設置して使用し てください。

打ち方

4水平面の釘打ち

前進姿勢で釘打作業を行ってください。安全で疲労 が少なく、正確で速い作業ができます。後退しなが らの作業は足をとられるなど危険です。



② ▲警告

安全作業のために

6垂直面の釘打ち

本機を手の届く最も高いところまで差し上げ、上から順に下へ釘打作業を行ってください。疲労の少ない作業ができます。

※内、外壁の同時打ちは絶対にしないでください。

6傾斜面の釘打ち

下から上に向かって前進姿勢で釘打作業を行ってください。上から下に後退すると足を踏みはずす危険があります。

△ 警告

6 〔垂直面〕



6 (傾斜面)




安全装置について

釘打作業の安全を確保するため、本機には次のような安全装置がついています。

● メカニカル安全装置 (シーケンシャルトリガ)

これはコンタクトアーム、そしてトリガの順に作動させないとネイルを発射しないメカニズムです。つまりトリガを引いただけのときや、コンタクトアームを打込対象物に当てただけのとき、また、トリガ、コンタクトアームの順に作動させたときはネイルは発射しません。コンタクトアームを対象物に当ててからトリガを引いたときのみネイルは発射されます。



〈図-1〉

⚠ 警告


●安全装置が完全に作動するか使用前に必ず<u>点検する。</u>正常に作動しない場合は<u>使</u>用しない。

使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ネイルを装塡 しないでエアホースを接続し、トリガロックをフリーにセットして確認してくだ さい。

- ※<u>下記の場合には安全装置が故障していますから本機を絶対に使用しないでくださ</u>い。
- 1.トリガを引いただけで、作動音がする。
- 2. コンタクトアームを打込対象物に当てただけで、作動音がする。

異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

※本機は空打防止装置が装備されていますのでネイルを装塡しない状態ではコンタクトアームは固定され動きません。安全装置の確認をする場合やコンタクトアームの動き具合を確認する場合は、クリックレバーを押しながら、スライダユニットを引き出し、空打防止装置を解除しながら行ってください。 〈図-2〉



●トリガロック装置


本機にはより安全に作業していただくためにトリガロック装置を標準装備しています。トリガロック装置とは、作業しないときに本機の使用者の意志によってトリガをロック(引けないように固定)することにより作動できないようにすることができる装置です。 〈図-3〉



ネイルを打っているとき以外はトリガロックダイヤルを押し回しロックの位置にセットし、エアホースをはずしてください。作業を始める場合はトリガロックダイヤルをフリーの位置にセットしてください。

●リリーフバルブ

本機の使用空気圧範囲は4~8kgf/㎡(0.39~0.78MPa)です。8kgf/㎡(0.78MPa)を超える圧力では使用しないでください。異常高圧で使用するとリリーフバルブより音を発し減圧します。その場合はただちに作業を中断し、エアホースをはずして打込圧力を再調整してください。また、エアコンプレッサ・空気経路を点検してください。なお、本機のリリーフバルブはボデー部後方本体に内蔵しています。



4

仕様及び付属品


商品名	マックス釘打機スーパーフィニッシュネイラ		
商品記号	TA-221/SF55M0 (FP)		
バルブ機構	ヘッドバルブ方式		
ネイル送り機構	プッシャバネ送り		
マガジン形式	横入れ方式		
寸 法	(H) 241× (W) 61× (L) 268mm		
重量	1.2kg		
ネイル装塡数	100本		
使用空気圧範囲	4~8kgf/cm (0.39~0.78MPa) 足長さ40mm以上のネイルの場合5~8kgf/cm		
使用ホース	内径7mm以上、30m以内		
使用オイル	タービン油I種ISO VG32(JISI号90番)		
安全装置	メカニカル方式、リリーフバルブ、トリガロック		
付属品	保護メガネ、ジェットオイラ (油入)、六角棒スパナ3、4、 コンタクトトップ (2ヶ) ※コンタクトトップ2ヶのうちIヶは本体に装着してあります。 ※六角棒スパナ3は本体に装着してあります。		

使用ネイルサイズ


種類 足長 (mm)	スーパーフィニッシュネイル		フィニッシュネイル	
	カラー ※	ステンレス	カラー ※	ステンレス
15	SF15M0カラー	SFI5M0-S	FI5MOカラー	FI5M0-S
20	SF20M0カラー	SF20M0-S	F20M0カラー	F20M0-S
25	SF25M0カラー	SF25M0-S	F25M0カラー	F25M0-S
30	SF30M0カラー	SF30M0-S	F30M0カラー	F30M0-S
35	SF35M0カラー	SF35M0-S	F35M0カラー	F35M0-S
40	SF40M0カラー	SF40M0-S	F40M0カラー	F40M0-S
45	SF45M0カラー	SF45M0-S	F45M0カラー	F45M0-S
50	SF50M0カラー	SF50M0-S	F50M0カラー	F50M0-S
55	SF55M0カラー	SF55M0-S	F55M0カラー	F55M0-S

※シロ、チャ、ベージュ、ダークベージュの4種があります。 SFI5M0はシロ、チャ、ベージュのみです。

〈スーパーフィニッシュネイル〉



〈フィニッシュネイル〉



(単位:mm)

3

使用方法


使用前に本機とエアコンプレッサを接続しないで使い方を覚えてください。 【ネイルの装塡方法】

⚠ 警告

●ネイルを装塡するときは、必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

手順


- ●トリガをロックし、エアホースをはずします。
- 2クリックレバーを押しながら、スライダ ユニットを止まるまで静かに引き出します。(図-5)




③マガジン内にネイルを入れます。この時、ネイルの足先をマガジン下部に合わせるように装塡してください。 ⟨図-6⟩


⚠ 注意

- ●ネイルは必ずマガジン下部に合わせてください。またネイルの足先端部をマガジンプレートへ密着させた状態でスライダをセットしてください。すき間があるままスライダをセットするとネイル詰まりや本機の故障の原因となります。 〈図-7〉
- ●本機に一度に装塡できるネイルのサイズ (足長さ) は1種類です。
- ●本数の少ないネイルを一度に数連装 塡するとネイル詰まりの原因となり ますのでさけてください。





- 4マガジン内のネイルを指で射出□内へ送りこみます。⟨図-8⟩
- **5**スライダユニットを閉じます。



【打ち方】

本機は、仕上がりと安全性を重視した単発打ち専用のメカニズムを装備しております。

- ●トリガロックをフリーの位置にセットしてください。
- ②ネイルを打とうとする場所にコンタクト アームの先端を押し当ててからトリガを 引きます。〈図-9〉
- ③トリガを引いたままで、再度コンタクトアームを対象物に当ててもネイルは発射されませんので、トリガから指をいったんはなし、②の動作を繰り返し行なってください。
- ◆コンタクトアームを押し付けたまま次の 打ち込み位置へ移動して再度トリガを引いてもネイルを発射することができます。〈図-10〉

ただしこの打ち方をする時は下記の空打 ち防止機構は作動しません。

3コンタクトアームの先端を押し当てたまま次の打込位置へ移動する。

1 コンタクトアームの先端を

(図-9)

押し当てます。

●空打ち防止機構


本機は空打ち防止機構がついております。マガジン内にネイルが入っていない場合、及びネイルを全て打ち終えた場合、コンタクトアームは固定され動かなくなります。

【コンタクトトップの使い方】


⚠ 警告

●コンタクトトップ着脱の際は、必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

やわらかい部材等を打つ際、表面に傷をつける恐れがある時は、付属品のコンタクトトップをコンタクトアームの先端に取り付けてください。 〈図-11〉



コンタクトトップを使わない時は、マガジン後部に取り付けておくことができます。 〈図-12〉




配管についての注意

⚠ 警告

- ●エアコンプレッサ以外の動力源 は絶対に<u>使用しない。</u>
- ●動力源は必ずエアコンプレッサをお使いください。高圧ガス(例:酸素、アセチレン等)は絶対に使わないでください。
- ②エアセットはできるだけ本機1台に 1セット取付けるようにしてください。
- ③エアホースは内径7m以上、長さ30 m以内で使用してください。エアセット使用時は、エアセットから釘打機までのエアホースを内径7m以上、長さ5m以内で使用してください。

〈図-13〉



7


エアホースの接続

⚠ 警告

- ●エアホース接続の時は必ず厳守する。
- エアホースを接続する時は誤って作動させないように下記のことを必ず守ってく ださい。
- 1.トリガをロックする。
- 2. コンタクトアームに触れない。
- 3.コンタクトアームを押し上げた状態にしない。
- 4.射出口を人体に向けない。

手順

- ●トリガをロックします。
- ②エアプラグキャップをはずします。
- ③エアプラグにエアホースのエアチャックを接続します。〈図-14〉



↑ 警告


●作業中断時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

アジャスタの調整と打込状態の確認

本機には打込深さを調整できるアジャスタが装備されています。打込みすぎは極端に保持力が低下しますので作業の際には打込状態を確認して、アジャスタで深さを調整して 〈ださい。

↑ 警告

■調整の時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。




手順

- ●トリガをロックし、エアホースをはずします。
- 2ネイルを装塡します。
- ③エアコンプレッサの圧力を6kgf/cm² (0.59MPa) にセットします。
- ◆本機にエアホースを接続し、トリガロックをフリーにセットします。
- ⑤アジャスタの調整(ネイルの打込調整) の前に一度テスト打ちしてください。打 込みたい深さを確認します。
- **6**トリガをロックし、エアホースをはずします。
- クネイルを取り出します。
- ⑧アジャスタを回し調整します。

〈図-16〉〈図-17〉

※アジャスタを1回転させると約1mm上下します。


⑨本機にネイルを装塡します。



●エアホースを接続し、トリガロックをフリーにセットしてさらにテスト打ちをして適正かどうか確認してください。

〈図-18〉

- ●適正であれば調整完了です。不適正であれば以上の手順をくり返してください。
- ●適正状態が得られない場合はエアコンプレッサの空気圧を調整してください。



※足長さ40mm以上のネイルを使用する時は、空気圧5~8kgf/cm(0.49~0.78MPa)で使用してください。

⚠ 警告

●8kgf/cm (0.78MPa) を超えた圧力では絶対に使用しない。

ネイルづまりの直し方

⚠ 警告


●ネイルづまりを直す時は必ずトリガを<u>ロックし、</u>エアホースをはずす。


手順

- ●トリガをロックし、エアホースをはずします。
- 2ネイルをマガジン内より抜き取ります。
- ③マガジン後部に収納してある六角棒スパナを取り出し、コンタクトアームDをとめている六角穴付ボタンボルトをゆるめてコンタクトアームDを外します。

〈図-19〉〈図-20〉

- 4詰まったネイルを取り除きます。
- ⑤ネイルがコンタクトアームDよりも上の 位置で詰まっている場合は、ネイルガイ ドアッセイをとめている六角穴付ボルト を外し詰まったネイルを取り除きます。





1


性能を維持するために

●本機を大切に使う

落したり、ぶつけたり、叩いたりしますと、変形、 電裂や破損を生じる場合があります。危険ですから 絶対に落したり、ぶつけたり、叩いたりしないでく ださい。

②カラ打ちをしない

ネイルを装塡しないでカラ打ちをくり返し行うと各 部の耐久性が低下しますのでさけてください。



エアセットを使わないとエアコンプレッサ内の水分やゴミが本機内に入り、錆や摩耗が発生して作動不良の原因になります。なお、エアセットから本機までのエアホースは長すぎると圧力低下となりますので5m以内にしてください。


◆本機の水抜きをする


作業終了時エアプラグを下に向け十分水抜きしてください。

⑤指定オイルを注油する

オイルはタービン油1種ISO VG32 (JIS1号90番) を必ずお使いください。使用前使用後にエアプラグの口より2~3滴注油してください。指定外のオイルを使用しますと、能力低下や故障の原因となります。











⑥エアプラグキャップの使用方法

本機を使用しないときには、機械内部にゴミなど入ると故障の原因となりますので、本機を使用しないときはエアプラグにキャップを装着してください。



●エアコンプレッサのタンク、補助タンク、エアセットのエアフィルタの水抜きをする

エアコンプレッサのタンク、補助タンク、エアセットのエアフィルタに水がたまると能力低下や故障の原因となりますので定期的に水抜きをしてください。



❸定期的に点検する

本機の性能を維持するために清掃、点検を定期的に 行ってください。点検はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱にお申しつけください。



保証、アフターサービス、補修用性能部品について

【保証について】

- ●本機には保証書(梱包箱に添付)がついています。
- ●所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- ●本機の保証期間はお買い上げ日より1年間です。

【アフターサービスについて】

- ●本機の調子が悪いときは、使用を中止して、お買い求めの販売店又はマックスサービス㈱にご相談ください。
- ●保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
- ●保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合に、ご要望により有 償修理させていただきます。

【補修用性能部品の最低保有期間】

- ●本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- ●補修用性能部品とは、本機の性能を維持するために必要な部品です。